

## Nástěnný konvektor

K18933

TCV 19 TURBO W

### *Příručka uživatele*

Děkujeme že jste si zakoupili právě náš produkt.

Po více jak 50 let buduje Orieme vztahy založené na důvěře.

Snažíme se, aby nám naši klienti mohli důvěřovat a věřit našim znalostem v těchto oborech:

- instalace a servis elektrických spotřebičů
- ventilátory (axiální, radiální) - (průmyslové, domácí) – (stolní, stropní, stojánkové, nástěnné)
- zařízení pro filtraci a úpravu vzduchu (čističky vzduchu, ionizátory, odvlhčovače, zvlhčovače, rekuperátory)
- klimatizační zařízení (Split, MultiSplit, Invertní, VRV systémy, mobilní...)
- regulátory, termostaty, časovače
- topné systémy, osoušeče, vysoušeče, dávkovače,

Skvělá znalost vývoje trhu a projekční inovativní schopnosti umožňují Orieme být úspěšným a prominentním partnerem v oboru TZB (technické zařízení budov).

Maximální kvalita a spolehlivost Orieme produktů je nezbytná pro další vývoj a výzkum. Denně kvalifikovaní technici zkoumají a monitorují vývoj výrobku až po finální hromadnou výrobu.

Spokojený zákazník je srdcem každého projektu, od čehož se odvíjí celkový styl práce. Naším závazkem je zákazník s vysoce spolehlivým produktem, maximální distribuční efektivita a spolehlivý servis.



**Před použitím si nejprve přečtěte návod a dodržujte následující informace.**

**Návod uschovejte pro další potřeby.**

**Upozornění:**

- Vyjměte přístroj z krabice a přesvědčte se, zda není poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce
- Obalové materiály (polystyren, igelitové sáčky apod.) udržujte z dosahu dětí
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na přístroji
- Přístroj musí být uzemněn
- Přístroj používejte pouze pro účely, ke kterým byl vyroben, zejména jako radiátor pro domácí použití
- Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nesprávným používáním přístroje

**Bezpečnostní opatření:**

- Nedotýkejte se přístroje mokřýma nebo vlhkýma rukama či nohama
- Nevystavujte přístroj atmosférickým vlivům (déšť, sluneční záření apod.)
- Přístroj umístěte na rovný a pevný povrch
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Přístroj skladujte z dosahu dětí
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch nebo bazénů (min. vzdálenost 1 m)
- Nepokládejte kabel na přístroj dokud je stále teplý
- Neumísťujte přístroj do těsné blízkosti nábytku, záclon
- Nepoužívejte přístroj v prostorách, kde se pracuje se snadno vznětlivými látkami jako jsou barvy, benzín
- Neumísťujte přístroj do těsné blízkosti zásuvky
- Nepřipojujte přístroj k automatickým časovačům nebo naprogramovaným zařízením, hrozí riziko přehřátí přístroje z důvodu automatického zapnutí přístroje při manipulaci přístroje nebo v případě překrytí přístroje
- Za chodu přístroj nepřikrývejte
- V případě poškození síťového kabelu vyhledejte odborný servis
- Přístroj není určen k obsluze dětem
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky
- Nepoškozujte síťový kabel ani jej neuzlujete
- Před čištěním přístroje jej nejprve vypněte, vytáhněte kabel ze zásuvky
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte kabel ze zásuvky
- Nestrkejte do přístroje žádné předměty, obzvláště kovové.
- V případě poškození přístroje nebo jeho součástí vyhledejte odborný servis
- Přístroj podléhá EEC EMC směrnici č.89/336EEC+92/31EEC+93/68EEC a LV 72/23EEC
- 



**Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení**

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím, dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického nebo elektronického zařízení. Recyklace materiálu přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

### Znaky přístroje:

1. Produkt nové generace domácích elektrických zařízení vyrobených z nejnovějších materiálů.
2. Design a provedení přístroje umožňuje snadnou manipulaci s přístrojem
3. Kryt radiátoru je vyroben z nehořlavého materiálu s vysokou teplotní odolností. Je opatřen duální ochranou proti přehřátí a převrnutí přístroje

### Popis přístroje:

1. výfuk vzduchu přes ochrannou mřížku
2. regulace výkonu
3. časovač
4. podstavce – postavení na zem

### Elektrické připojení:

1. před zapojením přístroj zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
2. používejte pouze bezpečné zásuvky

### Použití a umístění přístroje:

1. přístroj je určen pro domácí použití.
2. neumísťujte do vody
3. nedotýkejte se přístroje mokřými rukama. Na čištění používejte vlhký hadřík. Přístroj nesmí být používán v prostorách, kde se vyskytují hořlavé materiály nebo výbušné plyny.
4. přístroj používejte v dostatečně větraném prostoru. za chodu přístroj nepřikrývejte.
5. mobilní použití: nad přístrojem a na bocích 0,5 m volného prostoru a 1,2 m vepředu a vzadu. Neumísťujte přístroj do blízkosti nábytku, záclon a zásuvky.
6. neumísťujte na podlahy pokryté kobercem nebo linoleem.
7. pokud dojde k převržení přístroje, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky, vyčkejte až přístroj zchladne a poté můžete s přístrojem manipulovat.

**0 = OFF – vypnuto**

**I = 800 W**

**II = 2000 W**

**I + \* = 800W + ventilátor**

**II + \* = 2000W + ventilátor**

### Technické informace:

**Napětí:** 230 – 50Hz , **Frekvence:** 50 Hz , **Výkon:** MH-10P: 2000W , **Rozměry :**710 x 145 x 450 mm .

### Instalace - mobilní:

\*vytáhněte z balení nohy přístroje a hlavní jednotku. Před zapojením přístroje se ujistěte, že jsou nohy řádně připevněny.

\*nastavte vypínač do pozice „OFF“ – vypnuto.

\*nasuňte nohy

\*po zapojení síťového kabelu do zásuvky se rozsvítí kontrolka vypínače

\*Pokud dojde k převržení přístroje, přístroj se automaticky vypne. Vypne se kontrolka zapnutí a vypnutí přístroje, ale kontrolka vypínače zůstane rozsvícená.

### Údržba a servis:

\*očistěte potrubí suchým hadříkem proti prachu

\*při poruše přístroje nebo jeho částí vyhledejte odborný servis

### **ZÁRUKA**

Záruka je platná 2 roky od data zakoupení výrobku. Součástí záruky není halogenová žárovka (jelikož podléhá přirozenému opotřebením, které výrobce nedokáže předvídat) a škody, které jsou způsobeny nedbalostí a špatným používáním spotřebiče. V tomto případě jde o opravu na vrub zákazníka.

POZOR! Uschovejte si paragon nebo fakturu, která potvrzuje datum zakoupení spotřebiče. Doba životnosti a spolehlivosti spotřebiče se prodlouží a bude účinnější, pokud se bude používat podle návodu. Právo na záruku odpovídá směrnici 1999/44/ EU a legislativního výnosu č. 24 z 02.02. 2002.

