

Návod na ventilátor IQ-AERO D



Výhradní dovozce a velkoobchod : IQ-THERM CZ, Komušín 76, 341 01 Horažďovice

www.IQ-therm.cz



Děkujeme, že jste se rozhodli pro tento výrobek. Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze a dodržujte všechny uvedené pokyny. Za škody způsobené porušením uvedených pokynů nebo používáním výrobku k jiným účelům, než-li je uvedeno v tomto návodu, nenese výrobce, dovozce ani prodejce žádnou odpovědnost.

Bezpečnostní pokyny :

Ventilátor IQ-AERO D je určen na chlazení / snížení teploty a zvýšení proudění vzduchu v domácnostech a v kancelářských prostorech. Ventilátor není vhodný pro průmyslové využití.

Ventilátor nepoužívejte v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu, v blízkosti vysoce hořlavých nebo výbušných materiálů.

Ventilátor je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte ho venku, nevystavujte ho dešti, slunci a dalším vnějším povětrnostním vlivům, jinak může dojít k nevratnému poškození přístroje.



Nezakrývejte přístroj a nepoužívejte ho k sušení oděvů, jinak může dojít k jeho přehřátí a poškození, nebo dokonce ke vzniku požáru. Dbejte, aby před zapnutým ventilátorem bylo vždy min. 50cm volného prostoru.

Nedotýkejte se el. zařízení mokřými dlaněmi.

Při vytahování zástrčky z el.zásuvky tahejte pouze za zástrčku, nikdy netahejte za přívodní el.kabel. Pokud je přívodní kabel jakýmkoliv způsobem poškozený, přístroj nezapínejte a kontaktujte prodejce nebo servis. Při odesílání přístroje na servis ho pečlivě zabalte (nejlépe do originálního obalu) tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.

Čištění provádějte pouze tehdy, je-li přístroj odpojen od el.proudu. Neodstraňujte ochranou mřížku.

Nikdy nepoužívejte vadný přístroj.

Nenechávejte přístroj zapnutý v době Vaší nepřítomnosti.


Před čištěním, plněním nádobky na vodu nebo před otevřením zadního krytu pro vyjmutí a čištění filtru přístroj vždy vypněte a odpojte od el. proudu.

Pozor: některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Udržujte přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat, jinak hrozí nebezpečí úrazu.

Technické údaje :

Napětí	220-240 V / 50 Hz
Výkon chlazení	max. 45W
Zvlhčovač	nádobka na vodu 6 l s bezpeč. ochranou při nízké hladině vody
Funkce EXTRA chlazení	2ks plastové dózy s gelovou náplní
Čištění vzduchu + ionizér	dvouzónové čištění + ionizační mřížka
Ventilační mód	3 stupně
Časové vypnutí	0,5 – 7,5 hod.
Průtok vzduchu	max. 450 m ³ / hod.
Bezpečnost pojistka	v případě pádu přístroje dojde k jeho automatickému vypnutí
Hmotnost	4,5 kg
Dosah dálkového ovladače	max. 5 m

Popis výrobku :



01. ovládací panel

03. infračervený přijímač dálkového ovládání

05. ukazatel hladiny vody v nádržce

07. prachový a pilový filtr

09. nádržka na vodu

11. tlačítko pro vyjmutí nádobky s vodou

02. kontrolní panel s LED diodami

04. výstup studeného vzduchu

06. kolečka pro snadnou manipulaci

08. ionizační mřížka

10. přívodní el. kabel


2ks plastových dóz s gelovým obsahem pro funkci EXTRA chlazení




dálkový ovladač
(typ baterie 3V CR2032)



Ovládací dotykový panel :



Kontrolní LED panel :



Popis ovládacích prvků :

Způsob ventilace	
—	standardní
	přírodní
	noční

Rychlost ventilace	
	malá
	střední
	vysoká

Další funkce	
	zvlhčování / Extra chlazení
	oscilace
	ionizér

Instalace a použití :

Vyjměte výrobek z obalu a zapojte ho do el. zásuvky, ozve se pípnutí a přístroj je v pohotovostním režimu. Nyní lze stisknout pouze funkce ON/SPEED. Stisknutím tohoto tlačítka začne střední rychlost ventilace, která se během 3 sekund sníží na malou a rozsvítí se příslušný LED ukazatel. Způsob ventilace je standardní.

Opakovaným stiskem tlačítka ON/SPEED volíte požadovanou rychlost ventilace.

Opakovaným stiskem tlačítka MODE volíte způsob ventilace.

Opakovaným stiskem tlačítka TIMER nastavíte časové vypnutí 30 min až 7,5 hod.

Stisknutím tlačítka COOLER/HUMIDIFIER zapnete funkci zvlhčování / chlazení vzduchu a pokud bude v přístroji vložena vychlazená chladicí dóza s gelovým obsahem, tak se spustí funkce Extra chlazení. Před použitím chladiče/zvlhčovače zkontrolujte množství vody v nádobce a případně ji doplňte. Otočte knoflík nádržky doleva, povytáhněte nádobku a opatrně nalijte vodu. Pak nádobku opět zasuňte a znovu uzamkněte.

Voda bude nasávána čerpadlem do odpařovacího filtru. Vzduch proudící přes vlhký filtr do sebe absorbuje tuto vlhkost a rychleji se ochlazuje (o 2°-3°C). Vlhký ionizovaný vzduch přináší do interiéru svěží osvěžení. Integrovaný spínač na hlídání nízké hladiny vody při poklesu hladiny vody pod kritickou automaticky vypne čerpadlo a tento úkon oznámí dvojitým pípnutím. Hladinu vody v nádobce lze snadno zkontrolovat průhledným indikátorem na přední straně nádržky. Funkci ZVLHČOVAČE lze použít jak během horké letní sezóny, tak i během topné sezóny pro zvlhčení suchého vzduchu.

Důležité upozornění : nádobku na vodu nelze vyjmout z těla přístroje, ale pouze lehce povytáhnout z přístroje.


SWING: stiskněte toto tlačítko pro aktivní funkci oscilace. Pro ukončení stiskněte znovu tlačítko SWING.

Ionizátor se vždy automaticky zapne, když je ventilátor v aktivním stavu.

Pro vypnutí přístroje do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko OFF.

Plnění vody do nádržky :

1. Odpojte ventilátor od el. proudu. V zadní části ventilátoru opatrně odemkněte a lehce povytáhněte směrem ven nádobku na vodu.
2. Vhodnou nádobou doplňte vodu. Používejte čistou vodu. Udržujte vodu mezi ryskami značící minimální a maximální hladinu vody v nádržce.
3. Po doplnění vody opět zakryjte plnicí otvor krytem a vložte zásuvkovou vidlici zpět do el. zásuvky a zapněte přístroj.



Upozornění : při prvním použití nádobky na vodu můžete cítit jemný zápach, může být způsobený drobnými nečistotami vzniklými při výrobě.


Poznámka: nádobku na vodu nelze vyjmout z těla přístroje, ale pouze lehce povytáhnout z přístroje.

Funkce EXTRA chlazení

Součástí balení ventilátoru jsou 2 plastové dózy s gelovou náplní, která rychle absorbuje chlad. Dózy vložte do mrazničky a nechte 20-60 min mrazit. Pak vložte jednu namraženou dózu do nádržky na vodu. Voda v nádržce se ochladí a ventilátor bude do okolí rozptylovat chladný vlhký vzduch, který výrazně snižuje teplotu v interiéru.

Až se chladící efekt vložené dózy sníží, vyměňte ji za druhou namraženou dózu.

Důležité upozornění : plastové dózy s gelovou náplní nikdy neotvírejte, ani do nich nic nekládejte, jinak dojde k poškození gelové náplně, která po kontaminaci vzduchem ztratí své užité vlastnosti !!!




Dálkové ovládání : pro ovládání přístroje lze použít také přiložený dálkový ovladač. Vložte do něj baterii 3V CR2032 (není součástí balení).

Čištění a údržba :

Před čištěním vždy odpojte přístroj od el.proudu. Pro čištění použijte buď vysavač a nebo vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné agresivní přípravky, chemikálie a přípravky s hrubými nebo brusnými částicemi.

Aby prachový a pilový filtr správně plnil svoji funkci, je potřeba ho minimálně 1x za měsíc důkladně vyčistit. Vyčistěte také chladicí podložku. Před zpětným vložením do ventilátoru nechte filtr i chladicí podložku řádně osušit. Pak je vložte zpět ve správném pořadí, tj. chladicí podložka, prachový a pilový filtr a uzavřete ochranným krytem. Zapojte přístroj a zapněte hlavní vypínač a ověřte funkčnost. Nepracuje-li ventilátor správně, zkontrolujte správné uložení filtru a chladicí podložky v těle ventilátoru.

Pravidelně čistěte také nádržku na vodu. Po vypnutí ventilátoru nádržku vždy vyprázdněte. Při dlouhodobém vypnutí ventilátoru nádržku vyprázdněte, vyčistěte a důkladně vysušte.



Záruka

- Na výrobek se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data prodeje.
- Záruka se nevztahuje na chyby, které vznikly nesprávným používáním výrobku, neoprávněným zásahem do výrobku, nedodržením pokynů uvedených v návodu na obsluhu, nesprávným skladováním, neodbornou montáží, poškozením zařízení při přepravě, živelnou pohromou, neodbornou instalací výrobku atd.

Důležité upozornění : doporučujeme přístroj připojovat vždy přes vhodnou přepěťovou ochranu. Na případné poškození přístroje v důsledku přepětí v elektrické síti se záruka nevztahuje !

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

Materiály, ve kterých je zabaleno toto zařízení, jsou zahrnuty do skupiny sběrného a recyklačního systému. V případě, že je chcete likvidovat postupujte zodpovědně, v souladu s platnými předpisy o likvidaci odpadu.

Důležité: Plastové obaly, ve kterých je spotřebič zabalen, se mohou stát životu nebezpečnými hračkami pro děti (hrozí udušení). Zajistěte, aby se děti nedostali do styku s těmito obaly.

V případě, že chcete likvidovat výrobek ihned po ukončení doby jeho životnosti, odevzdejte ho autorizovanému zástupci pro provedení likvidace elektrického a elektronického odpadu nebo ho můžete vrátit prodejci při koupi nového výrobku.



Tento symbol znamená, že s výrobkem se nesmí zacházet jako s běžným komunálním odpadem a že výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. V případě, že chcete likvidovat výrobek po ukončení jeho životnosti, odevzdejte ho autorizovanému zástupci pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, přispějete k ochraně životního prostředí a ochraně lidského zdraví. Bližší informace o likvidaci odpadu Vám poskytne místní úřad, sběrný dvůr nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.